

ASENNUS

- Tarkista pinta johon aurinkopaneeli asennetaan, niin että paneeli mahtuu ja katto on tarpeeksi suora ja sileä.
 - Asennuksen aikana paneeli voidaan peittää niin että se ei syötä latausvirtaa. Eristä liitännäjohtot paneelilta niin että oikosulku asennuksen aikana estyy.
 - Aseta kiinnikkeet katolle ja paneeli niiden päälle, niin että asennuspaikat voidaan merkitä kattoon.
 - Poista paneeli ja puhdista liimattavat pinnat (käytä tarpeen mukaan primeria liiman ohjeen mukaan.)
 - Levitä liima kattoon ja asenna kiinnikkeet ja aseta paneeli niiden päälle. Jätä paneelin ympärille hieman (1-2mm) tilaa paneelin laajenemiselle auringossa.
 - Kiinnikkeet ja paneeli teipataan kiinni esim. ilmastointiteipillä niin että ne pysyvät paikoillaan liimauksen aikana.
 - Anna liiman kuivua.
 - Etsi kaapelin läpiviennille sopiva paikka. HUOM! Varmista että katossa ei ole sähköjohtoja tai muuta ennen kattoon poraamista.
 - Pujota kaapeli läpiviennin läpi ja katon läpi.
 - Puhdista liimattavat pinnat ja käytä primeria tarpeen mukaan.
 - Liimaa läpivienti kattoon kiinni, läpivienti voidaan teipata kiinni ilmastointiteipillä liiman kuivumisen ajan.
-
- Lataussäädin asennetaan ja kytketään säätimen ohjeen mukaan.

HUOM! Muista aina ensin kytkeä akkujännite säätimeen niin että säädin käynnistyy ennen aurinkopaneelin kytkemistä säätimeen!



MG-Engineering

Kumputie 8

68600 Pietarsaari

045 3266565

info@mg-engineering.fi