



## TV:n StandbySaver

*Sopii vain infrapunakaukosäätimien kanssa;  
ei tue radiotaajuuskaukosäätimiä.*

### TV:n StandbySaverin asentaminen

- 1) Liitä TV:n StandbySaver verkkovirtaan
- 2) Liitä TV:n pistoke StandbySaverin pistorasiaan
- 3) Aseta TV valmiustilaan
- 4) Aseta infrapunatunnistin lähelle TV:tä siten, että mitkään esineet eivät estä kaukosäätimen signaalia.

TV:n StandbySaver on nyt valmiina käyttöön!

### TV:n StandbySaverin toiminta

Aktivoi TV:n StandbySaver painamalla mitä tahansa painiketta kaukosäätimessä. StandbySaverin punainen LED-valo syttyy. Käytä kaukosäädintä uudelleen TV:n käynnistämiseen.

Sammuta TV painamalla off-painiketta kaukosäätimessä.

TV:n StandbySaver tunnistaa jännitteen laskun ja sammuttaa virran kokonaan TV:stä 1 minuutin kuluttua. StandbySaverin punainen LED-valo sammuu myös.

Painamalla mitä tahansa painiketta kaukosäätimessä virta palautuu ja TV on jälleen valmiustilassa.

### StandbySaverin asetukset

StandbySaver on asetettu tehtaalla 18 wattiin. Sinun täytyy asettaa StandbySaver manuaalisesti, jos:

1. Valmiustilakulutus on enemmän kuin asetettu taso.
2. Energiankulutus normaalissa käytössä on alle asetetun tason.

Liitä StandbySaver verkkovirtaan. Liitä TV StandbySaverin pistorasiaan. Aseta TV valmiustilaan. Paina on/off-painiketta 3 sekuntia. StandbySaverin LED-valo alkaa vilkkua. StandbySaver käynnistää valmiustilan. LED-valon sammuttua StandbySaver on valmis käyttöön. Jos LED alkaa vilkkua nopeasti, asetuksessa on virhe. Tämä saattaa tapahtua, jos valmiustilan aikainen kulutus ei ole 2–80 wattia.

### Tekniset tiedot

240V/50 Hz  
Maks. 10A/2300 W  
Oppimiskyky: 2-80 watt  
Valmiustilakulutus < 0,25 W

**ECOSAVERS**

