

MONTERING

- Kontrollera ytan där solpanelen ska monteras, försäkra dig om att panelen ryms och att taket är tillräckligt jämnt.
- Vid montering kan man täcka panelen för att undvika att den laddar före anslutning.
- Se till att ledningarna från panelen inte kan kortslutas vid montering. Placera panelens fästen på taket och märk upp var de ska limmas fast när panelen placeras inne i fästena.
- Ta bort panelen och rengör ytorna som ska limmas (använd primer vid behov enligt anvisningen på limmet)
- Sätt lim på taket där fästena ska limmas, tryck fast fästena och placerar panelen på fästena. Lämna lite extra rum (1-2mm) runt panelen så att den kan utvidgas då den blir varm. Om panelens tjocklek är bara 30mm, monteras gummimatta eller liknande som inte suger i sig fukt mellan panelen och fästena så att panelens övre kant kommer några millimeter högre upp.
- Fixera panelen och fästena så att de hålls på plats med ventilationstejp eller dyl.
- Låt limmet torka enligt tillverkarens instruktioner och montera ihop fästena och skruva fast panelen i fästena med skruvarna som medföljer.
- Bestäm var kabelns genomföring ska limmas fast. OBS! Se till att inga kablar eller annat finns i taket där hålet borras.
- Dra kabeln genom genomföringen och hålet i taket, rengör ytorna som ska limmas och limma fast genomföringen i taket. (Använd primer vid behov)
- Fixera genomföringen med ventilationstejp eller dyl. Så att den hålls på plats.

- Laddningsregulatorn ansluts enligt regulatorns anvisning.

OBS! Anslut alltid batterispänning till regulatorn så att den startar upp före anslutning av solpanelen.



MG-Engineering
Klubbvägen 8
68600 Jakobstad
045 3266565

info@mg-engineering.fi